


UTILISATION DU DECOUPEUR « PROSPIN PILOT »



A. METTRE EN MARCHE LA MACHINE

1. Mettre le sectionneur en position « ON ».
2. Appuyer sur le bouton de puissance.
3. Double cliquer sur l'icône de ProSpin Pilot.
4. Cliquer sur 




B. PLACER LA MATIERE SUR LA ZONE DE COUPE

1. Disposer la matière selon les axes X et Y.
2. Recouvrir la matière du film plastique si la matière est poreuse ou tissée.
3. Tourner le bouton de mise en service de l'aspiration sur « I ».

C. PREPARER UN ORDRE DE COUPE

1. Appuyer sur .
2. Appuyer sur le bouton du type de fichier souhaité « placement ».
3. Appuyer sur le bouton du fichier à couper souhaité de la boîte de dialogue « programme de coupe ».
4. Sélectionner le fichier à couper souhaité.
5. Cliquer sur « Ajouter ».
6. Cliquer sur « Appliquer » de la boîte de dialogue « programme de coupe ».
7. Appuyer sur .

D. DEMARER LE CYCLE AUTOMATIQUE D'UNE DECOUPE

1. Appuyer sur le bouton du type de fichier à couper.
2. Au message « Initialisation de la machine », appuyer sur .
3. Au message « Déplacement sur le zéro enregistré », appuyer sur .
4. Au message « Placer spot sur zéro matière », déplacer la tête de coupe à l'aide des flèches de déplacement au point zéro matière souhaité.
5. Au message « Lancement de la coupe », appuyer sur .

E. ARRETER LA MACHINE

1. Appuyer sur le bouton d'arrêt de la puissance du pupitre de commande.
2. Quitter ProSpin Pilot.
3. Fermer Windows.
4. Eteindre le PC.
5. Eteindre l'écran.
6. Mettre le sectionneur en position « OFF ».